



## **Gebruikshandleiding Metaaldetector**

### **White's 3900 D PRO Plus**

#### **Inhoud:**

<b>1. Algemeen</b>	<b>2</b>
<b>2. Montage</b>	<b>2</b>
<b>3. Bedieningsknop functies</b>	<b>2</b>
<b>4. Regeling van de zoekgevoeligheid</b>	<b>3</b>
<b>5. Zoekmethode</b>	<b>3</b>
<b>6. Batterijen</b>	<b>3</b>
<b>7. Let op! Gevaar voor ontploffing bij het uitgraven</b>	<b>3</b>
<b>8. Garantie</b>	<b>3</b>
<b>9. Rechten en plichten</b>	<b>4</b>





## 1. Algemeen

Lees de gebruikshandleiding heel aandachtig, zodat u het beste resultaat bereikt.

## 2. MONTAGE

De buizen in elkaar steken en de gekromde buis met de schroef onder het handvat van de elektronica vastzetten. De arondersteuning aan de achterkant vastzetten met de schroef. De ronde zoekspoel met de schroef en een rondel op de kunststof-behuizing plaatsen.

Het is aangewezen de kabel spiraalvormig rond de buis te plaatsen, daarna de stekker in het elektronica gedeelte steken en daar na pas de elektronica-behuizing vast te zetten door de moer vast te draaien op de schroefdraad.

## 3. BEDIENINGSKNOP FUNCTIES

**OFF/ON TUNER** - Aan/Uit – knop en instelknop voor de zweltoon

**SENSITIVITY** - Instelmogelijkheid voor de gevoeligheid en/of de zoekdiepte

**G.E.B./DISC.** - Met deze knop kan u kiezen welk soort metaal al dan niet door het toestel getoond zal worden.

**Omschakelaar onder het display** - afregelen van het toestel op de ondergrond en batterijcontrole

Het is belangrijk, dat u weet welke instelmogelijkheden u met de bedieningsknoppen hebt:

**Knop OFF/ON TUNER** en **Omschakelaar onder het display**

Zoekspoel ca. 5 cm boven de grond houden. De knop **OFF/ON TUNER** naar rechts draaien (klik!).

Het toestel is nu ingeschakeld. Alvorens met de zoektocht te beginnen wordt de **Omschakelaar onder het display** gedrukt en vastgehouden terwijl u gelijktijdig met de knop **TUNER** een zachte controletoon (zweltoon) instelt. Nu de omschakelaar loslaten. U hebt nu de basisinstelling uitgevoerd.

Tijdens de zoektocht kan de zachte controletoon (zweltoon) wijzigen. Hou de zoekspoel dan ca. 5 cm boven de grond en duw kort op de omschakelaar. Nu is de zachte controletoon te horen! Het toestel is daarmee op de hoogste gevoeligheid ingesteld.

**Belangrijk:** Na elke verandering van de bedieningsknoppen moet de omschakelaar kort ingedrukt worden!

**Knop SENSITIVITY**

In positie "P" werkt het toestel met 75% van de maximale gevoeligheid, in positie "H" (hoog) met 100% gevoeligheid. Draai de gevoeligheid enkel zo hoog, zodat u de storende "zoekruis" van de heel kleine voorwerpen niet hoort.

**Koptelefoonaansluiting**

U kunt een 8 – 24 OHM koptelefoon met de passende stekker gebruiken.

**Knop GEB/DISC.**

Met deze knop kan u bepalen welke ijzeren voorwerpen door het toestel niet mogen getoond worden. **Voorbeeld:** in positie „5“ worden kleine nagels, schroeven, enz. niet getoond, maar wel grotere ijzeren voorwerpen. In positie „9“ worden ook grote ijzeren voorwerpen niet getoond



maar wel kleine deeltes uit edel metaal (smalle ringen of kettingen, ook kleine muntstukken) maar ook niet meer!

Alvorens met de zoektocht te beginnen, legt u het best verschillende metalen voorwerpen op de grond en zwaait u de zoekspoel daarover heen en weer. Hierdoor leert u hoe het toestel op verschillende voorwerpen en metaalsoorten reageert en wat het typische geluid is.

#### 4. REGELING VAN DE ZOEKGEVOELIGHEID

Ga naar buiten, maar let op dat er geen metalen voorwerpen in de buurt zijn. Hou de sonde omhoog, weg van de grond.

Draai de bedieningsknop SENSITIVITY op „HI“ (maximale diepte) of „P“ (minder diep). Stel de knop GEB/DISC op „6“ (kleine en middelgrote ijzeren delen worden niet getoond); of GEB/DISC op «1» als diverse soorten metaal worden gezocht. De omschakelaar onder het display wordt kort bediend.

#### 5. ZOEKMETHODE

Zwaai de zoekspoel altijd op dezelfde hoogte +/- een 3 tot 5 cm boven de grond. Als de zoekspoel een metalen voorwerp nadert, wordt de toon in de luidspreker of koptelefoon luider. Zwaai het toestel langzaam heen en weer en stap langzaam vooruit. Let op dat u de zoekspoel altijd op dezelfde hoogte boven de grond zwaait.

Als het toestel een signaaltoon geeft dan hoort u of het om een klein of een groter metalen voorwerp gaat:

Korte signaaltoon: klein voorwerp. Lange signaaltoon over een groot oppervlak: groot voorwerp.

Luide toon: voorwerp ligt vlak onder of op de grond; zwakke toon: voorwerp ligt diep.

#### 6. BATTERIJEN

Dit toestel heeft 8 x 1,5 V batterijen (alkaline) nodig. Batterijcontrole: OFF/ON iets naar rechts gedraaid (klik), schakelaar naast het display induwen en vasthouden, dan moet de wijzer tot op „80“ gaan. De batterijhouder bevindt zich boven in de elektronica-behuizing. Voor de aansluiting of de uitwisseling van de batterijen moeten de twee klemmen losgemaakt worden en moet het deksel geopend worden.

#### 7. LET OP! GEVAAR VOOR ONTPLOFFING BIJ HET UITGRAVEN

Let op volgende waarschuwing:



Als dit toestel een gevonden voorwerp toont, moet u ermee rekening houden dat dit ook munitie of een ander explosief kan zijn.

Het uitgraven en de berging van een vondst is volledig uw eigen verantwoordelijkheid. De fabrikant en de verkoper zijn niet aansprakelijk voor mogelijke schade.

Het gebruik van een metaaldetector door kinderen mag enkel in het gezelschap van een volwassene.

Het uitgraven van voorwerpen mag enkel door volwassenen uitgevoerd worden.

#### 8. Garantie

Waarborg ter vervanging van onderdelen (zie ook garantiekaartje) voor gebreken die tijdens het gewone gebruik optreden.

De garantie is niet van toepassing voor klachten, die door mechanische of chemische beschadiging (uitgelopen batterijen) of door misbruik (gebruik maken van geweld) ontstaan zijn.



## 9. Rechten en plichten

Let op! In elk land bestaan speciale wetten en voorschriften voor het schatzoeken. U moet zelf informatie verwerven over de geldende voorschriften.



Als u een voorwerp hebt uitgegraven, gelieve de putten terug te dichten en het gazon vast te duwen.

Veel geluk en een „goede vondst“!

© Copyright: Deze gebruikshandleiding staat onder auteursrecht en mag niet worden vertaald, gekopieerd, gereproduceerd of anders verwerkt worden zonder een schriftelijke toestemming van DTI.



**Detector Trade International GmbH & Co KG**

	<a href="http://www.detector-trade.de">www.detector-trade.de</a>
	<a href="mailto:info@detector-trade.de">info@detector-trade.de</a>
	+49 (0) 2133 97 90 20
	Hamburger Str. 17 41540 Dormagen Germany
	<a href="http://www.facebook.com/dtigmbh">www.facebook.com/dtigmbh</a>
	<a href="http://www.twitter.com/detectortradein">www.twitter.com/detectortradein</a>
	<a href="http://www.youtube.de/user/detectortradeintern">www.youtube.de/user/detectortradeintern</a>