



## **Gebruikshandleiding Metaaldetector White's Beachcomber 4 (BC 4)**

### **Inhoud:**

<b>1. Algemeen</b>	<b>2</b>
<b>2. Montage</b>	<b>2</b>
<b>3. Functionaliteit van de bedieningsknoppen</b>	<b>2</b>
<b>4. Regeling van de zoekgevoeligheid</b>	<b>3</b>
<b>5. Zoekmethode</b>	<b>3</b>
<b>6. Batterijen</b>	<b>3</b>
<b>7. Garantie</b>	<b>3</b>
<b>8. Let zeker op de volgende waarschuwing</b>	<b>4</b>
<b>9. Rechten en plichten</b>	<b>4</b>





## 1. Algemeen

Gefeliciteerd, U bent nu de trotse eigenaar van een hoogwaardige metaaldetector. U zal veel plezier en opwinding met uw nieuwe detector hebben. Maar voor dat u nu met de montage en de zoektocht begint – lees aandachtig deze gebruikshandleiding, zodat u dit toestel op de juiste manier bedient en het beste resultaat bereikt.

## 2. Montage

Steek de kunststofbuis met de ronde zoekspoel in de smalle metalen buis. De 2 kleine metalen knopjes moeten daarbij in de middenste buis klikken. Hou daarbij de draaivergrendeling in de richting van de zoekspoel en draai na de montage naar links. Schuif dit in de dikke buis en steek het geheel dan in het elektronische gedeelte. De kleine metalen knopjes moeten ook hier in de gaatjes klikken.

Om tijdens de zoektocht met de kabels niet te verdwalen in het struikgewas, is het aangewezen de kabel spiraalvormig rond de buis te plaatsen, maar niet te strak zodat de goede verbinding tussen sonde en elektronikagedeelte gewaarborgd blijft. De kabel van de zoekspoel is vast met het elektronikagedeelte verbonden en mag niet bruut gedemonteerd worden.

U kunt het toestel op de juiste lengte afstellen( afhankelijk van de grootte van de persoon) door de sondebuisen in de verschillende gaatjes te klikken. Stel de lengte zo af dat de zoekspoel juist de grond raakt als u het toestel in de hand neemt.

## 3. Functionaliteit van de bedieningsknoppen

De BC 4 heeft twee bedieningsknoppen:

**POWER** - Aan/Uit – knop en instelknop voor de toestelafregeling  
**Rode drukknop** op de elektronikabehuizing voor de batterijcontrole

Belangrijk:

De BC 4 heeft een automatische „anti-ijzerfilter“. Voorwerpen uit ijzer ( klein tot middelgroot) worden door een negatief signaal getoond, edelmetaal door een positief signaal.

Drukknop op de elektronikabehuizing:

Als u het toestel ingeschakeld hebt, kunt u met deze drukknop ook de batterijtoestand controleren. Als u de drukknop ingedrukt houdt, moet de wijzer in het instrument minstens op „40“ uitslaan. Zie ook punt 6 „Batterijen“

## 4. Regeling van de zoekgevoeligheid

Ga naar buiten, maar let op dat er geen metalen voorwerpen in de buurt zijn. Hou de sonde ca. 3 cm omhoog, weg van de grond. Druk de knop POWER zo ver naar rechts, totdat u een zacht signaaltoon in de luidspreker hoort. Het toestel is nu op de hoogste gevoeligheid ingesteld.



## 5. Zoekmethode

Alvorens met de zoektocht te beginnen, legt u best verschillende metalen voorwerpen op de grond en zwaait u de zoekspoel daarover heen en weer. Hierdoor leert u hoe het toestel op verschillende voorwerpen en metaalsoorten reageert en wat het typische geluid is.

Bij het opsporen van metalen voorwerpen, zwaait u het toestel voor uw lichaam heen en weer en stapt u langzaam vooruit. Let op dat u de zoeksonde altijd op dezelfde hoogte (3-5 cm) boven de grond zwaait.

Als u een metalen voorwerp nadert, wordt de toon in de luidspreker (of in de hoofdtelefoon) luider. De toon is het luïdst als de zoeksonde precies verticaal in het midden boven het voorwerp staat.

Hoe langer u met de detector werkt, hoe meer ervaring u opbouwt. U kunt dan al horen of het een klein of groter metalen voorwerp is.

Zwaai het toestel langzaam heen en weer!

Korte signaaltoon: klein voorwerp. Lange signaaltoon: groter voorwerp.

Hef het toestel langzaam verticaal omhoog, waarbij u het langzaam heen en weer zwaait.

Verdwijnt de signaaltoon vlug, dan is het voorwerp klein en ligt het vlak onder of op de grond.

Verdwijnt de signaaltoon langzaam, dan is het voorwerp groter.

Als de sonde vlak over een groot metalen deel wordt gezwaaid, schakelt de signaaltoon abrupt af (overload-effect). Hef dan de zoekspoel langzaam op en zwaai tot de signaaltoon terug normaal is.

## 6. Batterijen

Dit toestel heeft 6 x 1,5 V - batterijen of een 9 V - batterij nodig. Toont de batterijcontrole aan dat de batterijen leeg zijn (wijzer onder de "40"), dan moeten de batterijen verwisseld worden. Hiervoor duwt u de kunststofafdekplaat boven in de elektronikabehuizing zachtjes in en trekt u de plaat naar beneden. Nu kunt u de batterijhouder eruit nemen.

Als het toestel voor een langere tijd niet wordt gebruikt, moeten de batterijen verwijderd worden om geen schade aan de elektronica te veroorzaken. Laat het toestel nooit tijdens een lange periode in de zon staan.

## 7. Garantie

Wij geven 2 jaar garantie voor de herstelling van gebreken te wijten aan materiaal- of productiefouten. De garantievergoeding gebeurt door herstelling of vervanging van de defecte delen uit het originele gamma van de fabrikant. De garantie is niet van toepassing voor klachten, die

- door ondeskundig gebruik,
- door ingreep van derden,
- door misbruik (gebruik maken van geweld)
- door mechanische of chemische beschadiging (uitgelopen batterijen)
- 

ontstaan zijn. Batterijen maken geen deel uit van de garantie.

Verregeande schadegevolgen aan goederen of personen zijn uitgesloten.

Het toestel is vrachtvrij, in de originele verpakking met een foutbeschrijving aan DTI, Düsseldorf te sturen. De garantiekaart en een kopie van de aankoopbon moeten worden bijgevoegd. De terugzending binnen Duitsland is vrachtvrij, in andere landen moet u de transportkosten betalen.



## 8. Let zeker op de volgende waarschuwing



Als dit toestel een gevonden voorwerp toont, moet u ermee rekening houden dat dit ook munitie of een ander explosief kan zijn.

Het uitgraven en de berging van een vondst, is volledig uw eigen verantwoordelijkheid. De fabrikant en de verkoper nemen geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade.

Het gebruik van een metaaldetector door kinderen mag enkel als zij vergezeld zijn van een volwassene.

Het uitgraven van voorwerpen mag, in elk geval, enkel door volwassenen uitgevoerd worden.

## 9. Rechten en plichten



Schatzoeken is een hobby die veel plezier en opwinding brengt. Maar let op dat in elk land – ook in elk deelstaat van Duitsland – speciale wetten en voorschriften bestaan voor het schatzoeken.

U moet zelf informatie verwerven over de geldende voorschriften. In Duitsland is het gebruik van een metaaldetector in principe niet verboden, maar u moet wel de toestemming van de grondeigenaar hebben.

Kom niet op archeologisch waardevol terrein als u daarvoor niet gemachtigd bent. Als u doelgericht naar archeologische schatten zoekt of deze vindt, moet u contact opnemen met de bevoegde monumentenzorg instantie.

Gelieve na het uitgraven van voorwerpen de putten terug te dichten.

Veel geluk en een „goede vondst“!

© Copyright: Deze gebruikshandleiding staat onder auteursrecht en mag niet worden vertaald, gekopieerd, gereproduceerd of anders verwerkt worden zonder een schriftelijke toestemming van DTI.

DTI Detector Trade International GmbH & CO KG



**Detector Trade International GmbH & Co KG**

	<a href="http://www.detector-trade.de">www.detector-trade.de</a>
	<a href="mailto:info@detector-trade.de">info@detector-trade.de</a>
	+49 (0) 2133 97 90 20
	Hamburger Str. 17 41540 Dormagen Germany
	<a href="http://www.facebook.com/dtigmbh">www.facebook.com/dtigmbh</a>
	<a href="http://www.twitter.com/detectortradein">www.twitter.com/detectortradein</a>
	<a href="http://www.youtube.de/user/detectortradeintern">www.youtube.de/user/detectortradeintern</a>