


White's AF 101 metal detektörü için kullanma kılavuzu

Fihrist:

| | |
|--|---|
| 1. GENEL | 2 |
| 2. MONTAJ | 2 |
| 3. KULLANMA DÜĞMESİ | 2 |
| 4. ARAMA HASSASİYETİNİ AYARLAMAK | 2 |
| 5. ARAMA METODU | 2 |
| 6. PILLER | 2 |
| 7. GARANTI | 3 |
| 8. AŞAĞIDAKI BİLGİLERE MUTLAKA DIKKAT EDİN | 3 |
| 9. HAKLAR VE GÖREVLER | 3 |





1. Genel

Cihazı doğru kullanabilmek ve en iyi sonuçları elde edebilmek için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

2. Montaj

Yuvarlak arama sondası takılı olan plastik boruyu ince metal borunun içine sokunuz. Bunu kalın boruya sokunuz ve sonra elektronik parçaya takınız.

Küçük metal düğmelerin deliklere yerleşmesi gerekiyor. Arama sırasında çalılara falan takılmamak için kabloyu burma şeklinde borunun etrafına sarınız. Sonda ile elektroniğin bağlantısının kusursuz çalışması için kablo fazla gergin olmasın. Cihazın borusunu (kullanan kişinin boyuna göre) mümkün olduğu kadar en iyi ölçüde ayarlayabilirsiniz. Bunun için demir düğmeleri gereken deliklere takın. Arama makarası yere deşmelidir.

3. Kullanma düğmesi

Sol dayamaya tutarsa = OFF (kapalı).

Düğmeyi hafif sağa çevirin = ON (açık).

Düğmeyi daha az veya fazla sağa doğru çevirdikçe cihazın hassasiyetini ayarlayabilirsiniz.

4. Arama hassasiyetini ayarlamak

Dışarıya çıkınız ve etrafta metal cisimlerin bulunmamasına dikkat ediniz. Arama sondasını yerin üzerinden tahminen 3 cm yükseklikte tutunuz. Kullanma düğmesini hoparlörden hafif bir sinyal sesi duyulmaya kadar yavaş yavaş sağ tarafa çeviriniz. Bu anda cihaz en yüksek hassasiyete ayarlanmıştır. Her aramadan önce cihazı bu başlangıç seviyesine ayarlayın.

5. Arama metodu

Metal nesnelerin izini bulmak için cihazı önünüzde yavaşça gezdirin ve aynı anda yavaş yavaş ilerleyin. Arama sondasını bu sırada toprağın üzerinde devamlı aynı yükseklikte (takriben 3 - 5 cm) gezdiriniz.

Metal bir nesneye yaklaştığınız anda hoparlördeki ses yükseliyor. Sesin en yüksek olduğu anda arama sondası metal nesnenin tam üzerinde bulunmaktadır. Cihaz ile ne kadar çok çalışırsanız o kadar tecrübe edersiniz. Tecrübeniz arttıkça duyulan sesin küçük veya büyük bir metal nesneye ait olduğunu anlayabilirsiniz. Cihazı hep yavaş yavaş sağa sola gezdirin.

Kısa sinyal sesi: Küçük nesne. Uzun sinyal sesi: Büyük nesne.

Cihazı şimdi yavaş yavaş yukarı doğru kaldırın. Kaldırırken hafifçe sağa sola gezdirin. Sinyal sesi çabuk azalırsa nesne küçük ve toprağın hemen altında veya yeryüzünde bulunmaktadır. Sinyal sesi yavaş yavaş azalırsa nesne büyük bir cisimdir.

Arama sondası büyük bir metal nesnenin hemen üzerinde gezdirilirse sinyal sesi aniden kesilebilir (Over Load Effekt). Arama sondasını sinyal sesi normal seviyeye ulaşmaya kadar yavaş yavaş gezdirerek kaldırın.

6. Piller

Cihaz için 6 x 1,5 V piller veya bir tane 9 V pil gerekiyor. Cihazın hassasiyetini ayarlarken kontrol sesi sabit kalmazsa veya hiç duyulmazsa pilleri değiştirmeniz gerekiyor. Pilleri



değiřtirmek için elektroniğin dolabının plastik kapađını biraz bastırınız ve sonra kapađı ařađıya dođru çekiniz. řimdi pil mahfazasını çıkarabilirsiniz.

Cihazı uzun süreler kullanmazsanız pilleri cihazdan çıkarın. Yoksa piller akabilir ve cihazın elektroniđine zarar verebilir. Cihazı asla uzun süre güneř ışınları altında bırakmayınız.

7. Garanti

Üretim ve malzeme hatalarından oluřan kusurlar için iki yıl garanti veriyoruz.

Garanti servisi tamirat veya kusurlu parçaların üreticinin orjinal programından yenilenmesinden oluřur.

Hakikata aykırı işlemlerden dolayı, yabancılar tarafından satařmalardan dolayı, kötüye kullanmadan dolayı (řiddet kullanma), mekanik hasara uğratmaktan dolayı veya kimyasal hasarlardan (akan piller) dolayı oluřan kusurlar garanti dahilinde deđildirler. Piller garanti dahilinde deđiller. Daha ileri giden, kiřilerde veya maddelerde oluřan, hasarlar kabil deđillerdir.

Cihaz Düsseldorf DTI bürosuna nakliye ücreti ödenmiř olarak orjinal kartonda hata tarifi dahil komple gönderilmelidir. Garanti kartı ve satıř faturasının kopyası cihazın yanında olmalıdır. Geri gönderilme Almanya içinde bedelsiz, diđer ülkelere bedelinin sahibinden karřılanarak uygulanır.

8. Ařađıdaki bilgilere mutlaka dikkat edin



Cihaz bir buluntu gösterdiđinde, deđerli bir řey yerine cephane veya bařka patlayıcı madde olabileceđini düřünün.

Bir buluntuyu toprađı kazıyıp çıkarmak tamamen sizin sorumluluđunuzda. Üretici ve satıcı zararlar için herhangi bir mesuliyet üstlenmez.

Metal arama cihazları çocuklar tarafından sadece yetiřkinler denetimi altında kullanılabilir. Toprađı kazıp çıkarmak her zaman yetiřkin kiřiler tarafından yapılması gerekir.

9. Haklar ve görevler



Hazine aramak zevkli ve heyecan dolu serüvenli bir hobidir.

Her ülkede ve Almayada her eyalette define aramaları için yasalar ve uygulamalar neřredildiđini dikkate alın. Kendinizi bilgilendirmeniz kendi yararınız içindir. Almayada metal detektörlerin kullanımı prensipte yasak deđildir. Yalnız arazi sahibinin müsadesine ihtiyacınız var.

Arkeolojik deđerli yerlere müsadesiz girmeyin. Arkeolojik deđerli olan maddeler ararsanız veya bulursanız eyaletinizdeki yetkili Landesdenkmalamt (eyalet kültür eserleri dairesi) ile irtibat kurun.

Kazdıđınız delikleri ve çıkardıđınız nesnelerin çukurlarını doldurun. Ve böylece - bol řanslar ve 'iyi bulmalar'.

(C) Copyright Bu kullanma kılavuzu telif hakları kanunuyla korunmuřtur. DTI nin yazılı izni olmaksızın çevrilmesi, alıntılanması, çođaltılması veya yayımlanması yasaktır.

DTI Detector Trade International GmbH & CO KG



Detector Trade International GmbH & Co KG

| | |
|---|--|
|  | www.detector-trade.de |
|  | info@detector-trade.de |
|  | +49 (0) 2133 97 90 20 |
|  | Hamburger Str. 17 41540 Dormagen Germany |
|  | www.facebook.com/dtigmbh |
|  | www.twitter.com/detectortradein |
|  | www.youtube.de/user/detectortradeintern |